

**Safetred Dimension, Dimension Wood, Spectrum (pásky a čtverce)
Safetred Universal, Universal Plus,
Granit Safe.T**

Protismykové podlahoviny



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Postupy pokládky

VINYL

DŮLEŽITÉ!

Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.

- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Podlahový materiál nechejte před pokládkou po nějakou dobu aklimatizovat.
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyžrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyžrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) a nesmí být vystaven vlhkosti.

Příprava / vyschlost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschlost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou.

Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75% a méně než 2% při aplikaci metody CCM. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.

Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz EN 12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

Poznámka: Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.)

Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěrky a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je úplný nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

Pokládka / Kompaktní heterogenní vinyl - pásy

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby podlahová krytina byla uložena nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 18°C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.

Minimální teplota podkladu by měla být 15°C.

Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%.

Části podlahové krytiny musí být nařezány na požadovanou délku plus přídavek několika centimetrů a uloženy v místnosti, kde se mají pokládat.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny.

Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18 - 27 °C.

Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota.

Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových krytin 27°C na spodní straně podlahové krytiny (lepicí linka). Tam, kde se používá podlahové vytápění, doporučujeme, aby vinylové čtverce byly svařeny za tepla.

SMĚR POKLÁDKY

PÁSY

Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to bude možné – aby spoje nezasahovaly do dveří, hlavních zátěžových provozů, vpustí a písků.

Je-li místnost přibližně čtvercová, měly by být pásy pokládány souběžně se směrem přicházejícího světla. V dlouhých, úzkých místnostech je nejlepší pokládat pásy po délce místnosti.

Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu, s výjimkou vzorů, imitujících dřevo, které jsou pokládány ve stejném směru.

Spojte těsně k sobě v případech, kdy jsou hrany rovné, nebo překryjte hrany 3 cm přes sebe a seřízněte oba pásy najednou.

ČTVERCE

Před zahájením pokládky čtverců určete způsob pokládky s přihlédnutím ke tvaru místnosti a k designu, kterým se má pokládat. Podívejte se na různé metody a možnosti pokládky viz samostatný list.

Položte čtverce od kraje ke kraji a po položení je v lepidle ručně srovnejte.

Pokládejte čtverce ve stejném směru (dle šipek na zadní straně).

Pokládka / Kompaktní heterogenní vinyl- pásy

LEPENÍ¹

Lepte akrylovou lepicí emulzí doporučenou společností Tarkett. Naneste lepidlo pomocí hřebene A1 (150-250 g/m²) nebo A2 (200-300g/m²) pro těžké zátěžové oblasti podle doporučení společnosti Tarkett. Po tom, co ponecháte lepidlo odvětrat, přitlačte ručně krytinu pomocí desky ze zaoblenou hranou do lepidla nebo pro zatlačení použijte těžký válec.

VYTAHOVÁNÍ DO SOKLU NA FABION ²

V některých místech se doporučuje vytahovat na stěnu do soklu na fabion.

SVAŘOVÁNÍ³

Doporučuje se horkovzdušné svařování svařovací šňůrou.

Pozor: nikdy nesvařujte za studena.

Důležité! Nesvařujte, dokud lepidlo úplně nevytverdne (vyčkejte 24 až 48 hodin po lepení).

Spoje je nutno před svařováním frézovat do tloušťky cca 2/3 materiálu, pomocí ručního drážkovacího nástroje nebo frézovacího stroje.

Svařujte horkým vzduchem a rychlostní svařovací tryskou Tarkett Speed nebo jejím ekvivalentem.

U Safetred Aqua a Granit Multisafe (vlhké prostory) použijte k seřiznutí svařovací šňůry okrajovací nůž Tarkett Multisafe.

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ! Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek.

Ochrana pokládky

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevotřískovou desku nebo desku z překližky. Je možné použít také krycí fólii, ta se však nesmí přilepit přímo na podlahu.

Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

Počáteční čištění

Vyčištění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové krytiny. Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem.

Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).

¹ Více informací samostatný list - Lepidla.

² Více informací samostatný list – Vytahování do soklu na fabion.

³ Více informací samostatný list - Svařování.



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett-commercial.com