

Kompaktní a akustické
heterogenní vinylové
podlahoviny s povrchem
TopClean XP

Tapiflex Evolution
Tapiflex Excellence 65
Acccent Evolution
Acccent Excellence 80

Návod na údržbu

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suššími úklidovými technikami. Například impregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

Listopad 2012

Obecná doporučení

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože je to efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masťnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany, tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Preventivní péče



Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná údržba.

Denní a pravidelná údržba



Suché vytírání mopem

Odstraňte prach a nečistoty suchým nebo impregnovaným mopem z příze či mikroválkna nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.

Vlhké vytírání mopem



Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15 - 20 vteřinách.



Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým/červeným nylonovým padem a neutrálním detergentem (nepoužívejte rozpouštědlo). Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

nebo



Čištění vysavačem

Pro odstranění prachu a volných nečistot. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.

nebo



Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění pro velké plochy. Použijte zředěný neutrální detergent. Nizká rychlost otáček 150-250 ot./min. Nebo vyšší. Nejvhodnější je béžový/červený pad.



TopClean XP povrchová úprava

TopClean X-treme Performance je povrchová úprava založená na UV vytvrzené vrstvě PUR vyztužené částicemi oxidu hliníku. Zajišťuje výbornou odolnost vůči oděru a velmi snadnou a nízkonákladovou údržbu. Není třeba používat žádná leštidla po celou dobu životnosti podlahoviny!

Úvodní čištění

Během stavebních prací chraňte již položenou podlahovou krytinu papírovým kartonem nebo krycí fólií. Po pokládce ihned podlahovinu zbavte nečistot a prachu vysátím, zametením nebo vytřením vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči nebo červeným padem je velmi účinný pro vyčištění velkých ploch. Použijte detergent s nízkým pH (3-5).

Periodická údržba

Lehké znečištění



Čištění sprejem a leštění

- Po suchém vytření, použijte čistící sprej s neutrálním detergentem (červený pad). Vhodná rychlost otáček při leštění 300 - 1000 ot./min.

Silné znečištění



+



Strojové čištění + mokré vysávání

- Aplikujte čistící roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 5-10 min.
- Přechistěte strojem s červeným padem.
- Okamžitě vysajte znečištěnou vodu. Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.

Pokud je potřeba



Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha (bílý-béžový pad), čímž obnovíte povrchový lesk. Doporučená rychlost otáček: 500-1000 ot./min.

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.
Výše uvedené informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett.cz